



Skifte batteri - Hjelp til selvhjelp

Når batterinivået kommer under et vist nivå, vil det bli sendt feilmelding om lavt battinivå på appen.

Dersom du har inngått en batteriskifteavtale med din installatør av systemet, må du nå varsle disse om at det er lavt nivå, og de vil kontakte deg for avtale om å skifte batterier.

Dersom du ikke har inngått en batteriskifteavtale, kan du skifte batteriene selv. Utstyret vil varsle lavt batteri i god tid, slik at du ikke trenger å skifte umiddelbart etter at du mottar varslet.

Dersom du har alarm tilknyttet Avarn (Nokas) må du varsle alarmstasjonen om at du skal skifte batterier fordi alarmstasjonen vil få "sabotasjealarm" når batteriet skiftes.

Forventet batterilevetid må ses på som veiledende, da det er forskjellig belastning på enhet til enhet.



Dersom alarmen er tilkoblet sentral, må du varsle at batterier skal skiftes

ID-Lock

4512591 - Elektronisk dørlås ID-Lock 150S

Fjern deksel på innsiden av døren ved å skyve deksel oppover fra midten.

Fjern de brukte batteriene og erstatt disse med nye. Låsen kan opereres med 4 stk. batterier, men det anbefales å sette inn 8 stk.

Låsen vil gi fra seg en kvitteringstone samt å låse og låse opp låsen når de nye batteriene er på plass.

Forventet batterilevetid: 12 med

BATTERITYPE: AA - 8.STK



Varmedetektor

HC-9 F1 Varmesensor - Trådløs - Climax

Vri detektoren 2, 5 cm. til høyre. Den løsner da fra takbrakettøen. Løft detektoren forsiktig ut av braketten..

Bak på detektoren er det et lokk som enkelt løses ved hjelp av en finger. Bak lokket er det 3 stk. AAA (Dobbel A) batterier. Fjern disse og erstatt med 3 stk. nye batterier. Detektoren kan gi fra seg en lyd når nye batterier settes inn.

Forventet batterilevetid på produktet: 3-5 år

BATTERITYPE: AA - 3. STK



Røykdetektor

SD-8-EL F1-Røykvarsler -Trådløs -Climax

Vri detektoren 2, 5 cm. til høyre. Den løsner da fra takbrakettøen. Løft detektoren forsiktig ut av braketten..

Bak på detektoren er det et lokk som enkelt løses ved hjelp av en finger. Bak lokket er det 3 stk. AAA (Dobbel A) batterier. Fjern disse og erstatt med 3 stk. nye batterier. Detektoren kan gi fra seg en lyd når nye batterier settes inn.

Forventet batterilevetid på produktet: 3-5 år

BATTERITYPE: AA - 3 STK.



Sirene

SR -15 F1 - Sirene -Trådløs - Climax

Skru opp skrue på kortsiden av sirenen, og fjern dekselet. Nå kommer nytt deksel til syne som er skrudd på med 4 stk. skruer. Bak dette dekselet er det 4 stk. batterier.

Vær oppmerksom på at sirenen har sabotasjeknapp (tamper), og at det er sannsynlig at sirenen starter når lokket tas av. Av den grunn så er det anbefalt å ta kontakt med oss i Rackit kundesenter i forkant av batteribytte.

Forventet batterilevetid: 3-4 år

BATTERITYPE: D - 4 .STK



IR-Detektor

IR 16SL F1 - Bevegelsesensor - Trådløs - Climax

Skru av skruer på undersiden av detektor. Frontdeksel vil da løsne og det er lett å løfte dette ned. Batteri er lett tilgjengelig for å bytte.

OBS. Detektoren er utstyrt med sabotasjeknapp (Tamper), og denne vil varsle når frontdekslet tas av. Dersom alarmen din er tilkoblet Alarmstasjon, må det varsles til alarmstasjon før batteribytte, ellers kan en risikere alarmutrykning.

Forventet batterilevetid: 5-6* år

BATTERITYPE: CR123A 1.STK



IR-Detektor m/kamera

862 F1 - Bevegessensor - Trådløs - Med kamera - Climax

Skru av skruer på undersiden av detektor. Frontdeksel vil da løsne og det er lett å løfte dette ned. Batteri er lett tilgjengelig for å skift.

OBS. Detektoren er utstyrt med sabotasjeknapp (Tamper), og denne vil varsle når frontdekslet tas av. Dersom alarmen din er tilkoblet Alarmstasjon, må denne varsles før batteribytte, ellers kan en risikere alarmutrykning.

Forventet batterilevetid: Litium batteri 8* år - Alkalisk batteri 4* år

BATTERITYPE: CR123A 3.STK



Magnetkontakt Standard

DC-16SL F1 -Magnetkontakt - Trådløs - Climax

Finn skruer på undersiden (kortsiden) av detektoren. Løft av lokket, og batteriet kommer til syne. Skift batteriet og sett detektoren tilbake til utgangspunktet.

Forventet batterilevetid: 11* år

BATTERITYPE: CR2 1.STK



Magnetkontakt Innfelt

RDC-1 F1 - Magnetkontakt - Trådløs - Innfelt - Climax

Bruk et tynt flat skrujern og skru i pilens retning. Lokket løsner nå fra detektoren, og en kan løfte ut hele "innmaten". Det vil nå bli lett tilkomst til batteriet. Skift dette og sett detektoren tilbake til utgangspunktet

Forventet batterilevetid: 10* år

BATTERITYPE: CR2 1.STK



Magnetkontakt Nordan

RDC-1 F1 868 ND - Magnetkontakt - NorDan - Trådløs - Innfelt

Bruk et tynt flat skrujern og skru i pilens retning. Lokket løsner nå fra detektoren, og en kan løfte ut hele "innmaten". Det vil nå bli lett tilkomst til batteriet. Skift dette og sett detektoren tilbake til utgangspunktet

Forventet batterilevetid: 10år

BATTERITYPE:CR2 1.STK



Magnetkontakt m/ inngang

DC-23 F1 868M - Magnetkontakt - Trådløs - Med inngang - Climax

Finn skrue på undersiden (kortsiden) av detektoren. Løft av lokket, og batteriet kommer til syne. Skift batteriet og sett detektoren tilbake til utgangspunktet.

Forventet batterilevetid: 8 år

BATTERITYPE: CR123A 1.STK



Tastatur

KP-23B F1 - Tastatur - Tådløs - Climax

Skru av skrue på undersiden av tastaturet. Frontdeksel vil da løsne og det er lett å løfte dette ned. Batteri er lett tilgjengelig for å skift.

OBS. Tastaturet er utstyrt med sabotasjeknapp (Tamper), og denne vil varsle når frontdekselet tas av. Dersom alarmen din er tilkoblet Alarmstasjon, må denne varsles før batteribytte, ellers kan en risikere alarmutrykning.

Forventet batterilevetid:3-5 år

BATTERITYPE:CR2 1.STK



Vannsensor

WLS-15 F1 - Vannsensor - Trådløs - Climax

Bruk et tynt flatt skrujern til å fjerne gummideksel på baksiden av detektoren. Batteriet blir da lett tilgjengelig til å skifte. Sett på plass dekselet, og sett detektoren tilbake til utgangspunktet

Forventet batterilevetid: 5-6 år

BATTERITYPE:CR123A 1.STK

