

# Brann direkte – når sekundene teller

## Direktevarsling til brannvesenet

Med Brann direkte sendes varslelet direkte fra boligen din og til 110-sentralen. Det gjør at brannvesenet rykker direkte ut og vet nøyaktig hvilken detektor som er utløst først. Detaljer redder liv!

## RACKIT Brann direkte vs standard brannalarmløsning fra vektorbransjen

### Standard brannalarm løsning

1.	Alarmen går	0 min
2.	Alarmstasjon mottar alarm	1 min
3.	Alarmstasjon kontroll ringer beboere, kontaktpersoner	2 min
4.	Alarmstasjon ringer utrykningsvekker	1 min
5.	Alarmstasjon rekvirerer utrykningsvekker til bolig	1 min
6.	Utrykningsvekker rykker ut til bolig (snitt rykk tid bransje)	12-15 min
7.	Utrykningsvekker foretar kontroll av bolig (lukte/se røyk)	2 min
8.	Utrykningsvekker ringer brannvesenet	1 min
9.	Brannvesenet rykker ut til bolig (1 km pr minutt, her feks 6 km)	6 min
<b>Total responstid</b>		<b>29 min</b>

### Rackit Brannvesenet Direkte

1.	Alarmen går	0 min
2.	Brannvesen 110 sentral mottar alarm	1 min
3.	Brannvesen mobiliserer og iverksetter utrykning	1 min
4.	Parallelt med mobilisering ringer 110 sentraloperatør kunde.	0 min
5.	Brannvesenet rykker ut til bolig (1 km pr minutt, her feks 6 km)	6 min

Total responstid

8 min

